



MUE-CAN端子说明	
H	CAN H
L	CAN L
G	信号地
PG	保护地

仅做数据使用



